



Patente Pendiente

Instrucciones

El ShoreLight™ utiliza la tecnología solar más avanzada e innovadora para proporcionar esta linterna de estilo clásico náutico, diseñada específicamente para entornos marinos. Utiliza una bombilla LED para una vida útil fiable y una lente Fresnel genuina para optimizar la distancia visible de su iluminación, ideal para los marineros que regresan a la costa. Su circuito está sellado contra los elementos, a diferencia de las luces de paisaje típicas, para evitar que los elementos corrosivos lleguen a sus componentes críticos, mientras que su carcasa y sujetadores de grado marino refuerzan contra el desgaste normal. Su batería es una Li-Ion de 3.7V y 2000 mAh, especificada por su ingeniero como la más ideal para la aplicación del ShoreLight, capaz de descargarse a una temperatura interna entre -4 y 140 grados Fahrenheit, lo que es mucho mayor que las baterías estándar de luces solares. Aunque esta batería recargable es una excelente fuente de energía, su esperanza de vida varía y puede requerir reemplazo en el futuro para que su ShoreLight™ funcione. Siga las instrucciones de este folleto para acceder correctamente a la batería sellada para su reemplazo y la eliminación de las baterías caducadas. Las instrucciones para instalar y operar su ShoreLight™ también se incluyen en este folleto.

Piezas Incluidas

- 1 x Luz solar ShoreLight (batería preinstalada)
- 3 x Tornillos de ajuste M8 x 8 mm
- 3 x Tornillos de ajuste M8 x 16 mm
- 1 x Llave Allen

Instrucciones de Montaje

- Montaje en tubería: Desenrosque el adaptador de montaje del marco del ShoreLight™ y use la llave Allen incluida para apretar los 3 tornillos de ajuste en los orificios roscados del adaptador de montaje hasta que estén bien ajustados contra la tubería. (Precaución: apretar demasiado los tornillos podría romper el adaptador). Nota: Se incluyen 2 longitudes diferentes de tornillos de ajuste para trabajar con una variedad de diámetros de tubería. Una vez que el adaptador esté instalado en la tubería, atornille la luz al adaptador.

- Montaje en superficie plana: Desenrosca el adaptador de montaje del marco del ShoreLight™ y coloca 3 tornillos (no incluidos) a través de los 3 orificios en la parte superior del adaptador y apriétalos a mano sobre la superficie. (Precaución: apretar demasiado los tornillos podría romper el adaptador). Una vez que el adaptador esté instalado en la superficie plana, atornilla la luz al adaptador.

Funcionamiento

- La luz se puede encender presionando el botón.
- El color de la luz se puede cambiar presionando el botón.
- Una vez encendida, la luz tiene un modo de atenuación prolongada que se activa manteniendo presionado el botón.
- Cuando la luz está en modo de atenuación prolongada, se puede apagar manteniendo presionado el botón.
- La luz se apagará si el sensor del panel solar detecta luz. Del mismo modo, se encenderá cuando el sensor ya no detecte luz.
- La temperatura de funcionamiento interna de la batería es de -4 a 140 grados Fahrenheit.

Mantenimiento

- Para limpiar el panel solar, retira la cubierta transparente y limpia el panel con alcohol isopropílico.

Solución de Problemas

Si la luz no se enciende:

- Colócala bajo la luz solar directa durante varias horas.
- Llévala a un entorno oscuro y mantén presionado el botón.
- Llévala a un entorno con una temperatura moderada.

Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, es posible que la batería necesite ser reemplazada.

Instrucciones



Reemplazo de Batería

Si se necesita una batería de repuesto, la batería adecuada se puede solicitar en este enlace.

Precaución: Una vez que la batería expire, debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

La batería



Pasos para la extracción de la batería sellada:




1

Desenrosca
La Parte Superior



2

Quita Los Dos
Tornillos



3

Desenchufa
La Batería



4

Retira
La Batería

Registro del Propietario

Por favor, complete el formulario de registro en línea para asegurarse de que el ShoreLight™ esté cubierto por la Garantía Limitada de 2 años.

Ir a: <https://greatnortherndocks.com/shorelight-registration/>

Registro del
Propietario



ShoreLight™ - Garantía Limitada

Great Northern Docks, Inc. (la "Compañía") garantiza el ShoreLight contra defectos en materiales y mano de obra cuando se instala correctamente y se utiliza de manera normal. El período de garantía será de dos (2) años para los componentes del accesorio, un (1) año para los componentes electrónicos y la batería, a partir de la fecha de compra a la Compañía. Esta garantía limitada es válida solo para el comprador original o, si es diferente, el propietario en el momento de la instalación de la propiedad en la que se instala el producto. La garantía limitada no es transferible a ningún propietario posterior. Esta Garantía Limitada está destinada a funcionar en conjunto con la proporcionada por la Compañía por el fabricante del producto, Innovative Solar Solutions LLC (el "Fabricante"), y la Compañía se reserva el derecho de asignar cualquier reclamación al Fabricante para su satisfacción en la medida en que la garantía del Fabricante lo permita.

Reclamaciones: Si surge un defecto y se recibe aviso de una reclamación válida por parte del cliente dentro del período de garantía, a opción de la Compañía y en la medida permitida por la ley, la Compañía reparará el producto utilizando piezas nuevas o reacondicionadas o reemplazará el producto con uno nuevo o reacondicionado. En caso de una reclamación de garantía, el cliente debe notificar a la Compañía en P. O. Box 1615, Naples, Maine 04055, y esta notificación debe recibirse antes de que expire el período de garantía. La notificación de la reclamación debe incluir prueba de compra, una descripción detallada del defecto reclamado y el nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico del reclamante. La Compañía proporcionará instrucciones adicionales posteriormente. La Compañía asumirá el costo de envío del producto reparado o de reemplazo al cliente. Sin embargo, si es necesario, el cliente es responsable de enviar el producto a la Compañía.

Exclusiones, Limitaciones y Renuncias: Esta garantía limitada no cubre: 1) daños resultantes de un manejo, instalación o mantenimiento inadecuados; 2) modificaciones o reparaciones no autorizadas; 3) accidentes, uso indebido, abuso o negligencia; 4) actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, rayos, inundaciones u otras condiciones ambientales extraordinarias; y 5) desgaste normal.

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía proporcionada por la Compañía. No se otorgan otras garantías, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, la idoneidad para un propósito particular o la comercialización. Algunos estados no permiten limitaciones en las garantías implícitas, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse.

En la medida permitida por la ley, la Compañía no será responsable de ningún daño indirecto, incidental, consecuente, especial o punitivo, ni de ninguna pérdida de ganancias o ingresos, ya sea incurrida directa o indirectamente, ni de ninguna pérdida de datos, uso, buena voluntad u otras pérdidas intangibles, resultantes de (i) su acceso, uso o incapacidad para acceder o usar el producto o (ii) cualquier conducta de terceros. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción.